ご使用前に必ずお読みください

VC-75TC

フィルターお手入れロボについて

■フィルターお手入れロボは、プリーツフィルターを自動回転させチリを落とします。

■落としたチリは、自動的に集塵部へ集められますのでフィルターへの再付着を防ぎます。

多量の粉ゴミ・大きな紙片を吸い込んだときは、お手入れしてください。

フィルターサインが点滅

フィルターサインが点滅したときは、必ずお手入れしてください。

【方法】

●取扱説明書Ｐ14,Ｐ15をご参照の上、「分離室」・「プリーツフィルター」をお手入れしてください。

吸引力を回復させたいとき

フィルターサインが点滅しなくても、多量の粉ゴミを一度に吸い込むと一時的に吸引力が弱くなることがあります。運転を停止させるたびにフィルターお手入れロボが回転し、徐々に吸引力を回復させますが、急速に吸引力を回復させたいときは、下記の方法でお手入れしてください。

【方法】

●取扱説明書Ｐ8をご参照の上、フィルターお手入れロボを回転させてください。

●取扱説明書Ｐ14,Ｐ15をご参照の上、「プリーツフィルター」をお手入れしてください。